

BOCCHINI BERG LARSEN

Tutti i bocchini Berg Larsen sono provvisti di legatura e copribocchino.



BERG LARSEN IN EBANITE

SAX SOPRANO

- 510 056 55/2 corrisponde a 5*
- 510 405 60/2 corrisponde a 6
- 510 406 65/2 corrisponde a 6*
- 510 407 70/2 corrisponde a 7
- 510 408 75/2 corrisponde a 7*
- 510 409 80/2 corrisponde a 8

SAX CONTRALTO

- 510 411 70/2 corrisponde a 5
- 510 412 75/2 corrisponde a 5*
- 510 413 80/2 corrisponde a 6
- 510 414 85/2 corrisponde a 6*
- 510 057 90/2 corrisponde a 7
- 510 415 95/2 corrisponde a 7*
- 510 416 100/2 corrisponde a 8
- 510 417 105/2 misura speciale
- 510 418 110/2 misura speciale
- 510 419 115/2 misura speciale

SAX TENORE

- 510 058 95/2 corrisponde a 6*
- 510 430 100/2 corrisponde a 7
- 510 431 105/2 corrisponde a 7*
- 510 432 110/2 corrisponde a 8
- 510 433 115/2 corrisponde a 8*
- 510 434 120/2 corrisponde a 9

SAX BARITONO


- 510 059 100/2 corrisponde a 5
- 510 444 105/2 corrisponde a 5*
- 510 445 110/2 corrisponde a 6
- 510 446 115/2 corrisponde a 6*
- 510 447 120/2 corrisponde a 7



BERG LARSEN IN EBANITE



BERG LARSEN IN ACCIAIO



ACCESSORI STRUMENTI A FIATO

BERG LARSEN IN ACCIAIO

SAX CONTRALTO

- 510 466 70/2 corrisponde a 5
- 510 467 75/2 corrisponde a 5*
- 510 458 80/2 corrisponde a 6
- 510 459 85/2 corrisponde a 6*
- 510 063 90/2 corrisponde a 7
- 510 460 95/2 corrisponde a 7*
- 510 461 100/2 corrisponde a 8
- 510 462 105/2 misura speciale
- 510 463 110/2 misura speciale
- 510 464 115/2 misura speciale

SAX TENORE

- 510 064 95/2 corrisponde a 6*
- 510 475 100/2 corrisponde a 7
- 510 476 105/2 corrisponde a 7*
- 510 477 110/2 corrisponde a 8
- 510 478 115/2 corrisponde a 8*
- 510 479 120/2 corrisponde a 9

SAX BARITONO

- 510 065 100/2 corrisponde a 5
- 510 489 105/2 corrisponde a 5*
- 510 490 110/2 corrisponde a 6
- 510 491 115/2 corrisponde a 6*
- 510 492 120/2 corrisponde a 7

Apertura (Tip opening)

	Chiusa	Media/Chiusa	Media	Media/Aperta	Aperta				
Sax Soprano in Sib	40	45	50	55	60	65	70	75	80
Sax Contralto in Mib	70	75	80	85	90	95	100	105	110
Sax Tenore in Sib	90	95	100	105	110	115	120	125	130
Sax Baritono in Mib	90	95	100	105	110	115	120	125	130

Misure in millesimi di pollice.

	Chiusa	Media/Chiusa	Media	Media/Aperta	Aperta				
Sax Soprano in Sib	1,02	1,14	1,27	1,40	1,52	1,65	1,78	1,91	2,03
Sax Contralto in Mib	1,78	1,91	2,03	2,16	2,29	2,41	2,54	2,67	2,79
Sax Tenore in Sib	2,29	2,41	2,54	2,67	2,79	2,92	3,05	3,18	3,30
Sax Baritono in Mib	2,29	2,41	2,54	2,67	2,79	2,92	3,05	3,18	3,30

Misure in millimetri.

Berg Larsen

SERIE GOLD IN EBANITE SUPERIORE

È un tipo di ebanite di qualità superiore alla precedente. Presenta una piacevole venatura. Consente un tono più caldo ed un suono più rotondo.



BERG LARSEN IN EBANITE SUPERIORE



BERG LARSEN SERIE GOLD BRONZE

ACCESSORI STRUMENTI A FIATO

SAX SOPRANO

- 510 500 55/2 corrisponde a 5*
- 510 501 60/2 corrisponde a 6
- 510 502 65/2 corrisponde a 6*
- 510 503 70/2 corrisponde a 7
- 510 504 75/2 corrisponde a 7*

SAX CONTRALTO

- 510 510 70/2 corrisponde a 5
- 510 511 75/2 corrisponde a 5*
- 510 512 80/2 corrisponde a 6
- 510 513 85/2 corrisponde a 6*
- 510 514 90/2 corrisponde a 7
- 510 515 95/2 corrisponde a 7*
- 510 516 100/2 corrisponde a 8
- 510 517 105/2 misura speciale
- 510 518 110/2 misura speciale
- 510 519 115/2 misura speciale
- 510 520 120/2 misura speciale

SAX TENORE

- 510 530 95/2 corrisponde a 6*
- 510 531 100/2 corrisponde a 7
- 510 532 105/2 corrisponde a 7*
- 510 533 110/2 corrisponde a 8
- 510 534 115/2 corrisponde a 8*
- 510 535 120/2 corrisponde a 9

SAX BARITONO

- 510 545 100/2 corrisponde a 5
- 510 546 105/2 corrisponde a 5*
- 510 547 110/2 corrisponde a 6
- 510 548 115/2 corrisponde a 6*
- 510 549 120/2 corrisponde a 7

SERIE GOLD BRONZE IN BRONZO

Il bronzo, oltre ad esaltare la risonanza, è molto resistente all'ossidazione ed al logorio.

SAX CONTRALTO

- 510 558 80/2 corrisponde a 6
- 510 559 85/2 corrisponde a 6*
- 510 560 90/2 corrisponde a 7
- 510 561 100/2 corrisponde a 8
- 510 562 110/2 misura speciale
- 510 563 115/2 misura speciale

SAX TENORE

- 510 068 95/2 corrisponde a 6*
- 510 574 100/2 corrisponde a 7
- 510 575 105/2 corrisponde a 7*
- 510 576 110/2 corrisponde a 8
- 510 577 115/2 corrisponde a 8*
- 510 578 120/2 corrisponde a 9

SAX BARITONO

- 510 588 100/2 corrisponde a 5
- 510 589 105/2 corrisponde a 5*
- 510 590 110/2 corrisponde a 6
- 510 591 115/2 corrisponde a 6*
- 510 592 120/2 corrisponde a 7

	Ebanite	Acciaio Inossidabile	Ebanite serie Gold	Bronzo serie Gold
Sax Soprano in Sib	Disponibile	Non disp.	Disponibile	Non disp.
Sax Contralto in Mib	Disponibile	Disponibile	Disponibile	Disponibile
Sax Tenore in Sib	Disponibile	Disponibile	Disponibile	Disponibile
Sax Baritono in Mib	Disponibile	Disponibile	Disponibile	Disponibile


SERIE BULLETT IN ACCIAIO
SAX TENORE

510 001	95/2	corrisponde a 6*
510 002	100/2	corrisponde a 7
510 003	105/2	corrisponde a 7*
510 004	110/2	corrisponde a 8
510 005	115/2	corrisponde a 8*
510 006	120/2	corrisponde a 9



BERG LARSEN SERIE BULLET

SERIE BULLETT IN BRONZO
SAX TENORE

510 007	95/2	corrisponde a 6*
510 008	100/2	corrisponde a 7
510 009	105/2	corrisponde a 7*
510 010	110/2	corrisponde a 8
510 011	115/2	corrisponde a 8*
510 012	120/2	corrisponde a 9

Tenor Bullet
Stainless Steel

Tenor Bullet Bronze

SERIE VINTAGE IN ACCIAIO
SAX TENORE

510 013	95/2	corrisponde a 6*
510 014	100/2	corrisponde a 7
510 015	105/2	corrisponde a 7*
510 016	110/2	corrisponde a 8
510 017	115/2	corrisponde a 8*
510 018	120/2	corrisponde a 9



BERG LARSEN SERIE VINTAGE

SERIE VINTAGE IN BRONZO
SAX TENORE

510 019	95/2	corrisponde a 6*
510 020	100/2	corrisponde a 7
510 021	105/2	corrisponde a 7*
510 022	110/2	corrisponde a 8
510 023	115/2	corrisponde a 8*
510 024	120/2	corrisponde a 9

Tenor Vintage
Stainless Steel

Tenor Vintage Bronze

SERIE DUCK BILL IN ACCIAIO
SAX TENORE

510 025	95/2	corrisponde a 6*
510 026	100/2	corrisponde a 7
510 027	105/2	corrisponde a 7*
510 028	110/2	corrisponde a 8
510 029	115/2	corrisponde a 8*
510 030	120/2	corrisponde a 9



BERG LARSEN SERIE DUCK BILL

SERIE DUCK BILL IN BRONZO
SAX TENORE

510 031	95/2	corrisponde a 6*
510 032	100/2	corrisponde a 7
510 033	105/2	corrisponde a 7*
510 034	110/2	corrisponde a 8
510 035	115/2	corrisponde a 8*
510 036	120/2	corrisponde a 9

Tenor Duckbill
Stainless Steel

Tenor Duckbill Bronze



510 080



510 264



510 263



510 266



510 262



Da 510 101 a 510 135

COLLARI FIATI

- 510 080 **HELIN** Collare ortopedico incrociato in nylon, doppia pattina rinforzata sulle spalle, sgancio rapido alla vita, gancio con molla di sicurezza regolabile.
- 510 072 Collare flicorno contralto, nylon nero.
- 510 073 Tracolla basso tuba.

COPRIBOCCHINI

SAMBA

- 510 268 934 Imboccatura per clarinetto
- 510 269 9344 Imboccatura per saxofono tenore argentata
- 510 270 9341 Imboccatura per saxofono dorata

CUSTODIE PER BOCCHINI

SAMBA

- 510 262 262 Per tromba
- 510 263 227 Per basso tuba.
- 510 264 226 Per flicorno e bombardino.
- 510 266 261 Per tromba piccola.

CUSCINETTI - SET PRECOMPOSTI

CLARINETTO in vescica bianca.

- 510 101 CL20 Sib Buffet 17 Pz.
- 510 102 CL20 Mib Buffet 17 Pz.
- 510 103 CL20 Sib Boehm Buffet 19 Pz.

CLARINETTO in pelle bianca.

- 510 107 CL80 Sib Orsi 17 Pz.
- 510 108 CL80 Mib Orsi 17 Pz.
- 510 109 CL80 Sib Boehm Orsi 19 Pz.

FLAUTO in vescica gialla

- 510 113 FL40 student Yamaha foro chiuso 16 Pz.
- 510 114 DFL40 De Luxe foro chiuso 16 Pz.

SAX SOPRANO in pelle Avana

- 510 118 S110 Selmer Mark 6 disco in plastica.
- 510 119 S112 Superaction 80 Selmer disco convesso e rivetto.

SAX CONTRALTO in pelle Avana

- 510 124 S110 Selmer Mark 6 disco in plastica.
- 510 125 S112 Superaction 80 Selmer disco convesso e rivetto.

SAX TENORE in pelle Avana

- 510 130 S110 Selmer Mark 6 disco in plastica.
- 510 131 S112 Superaction 80 Selmer disco convesso e rivetto.

SAX BARITONO in pelle Avana

- 510 135 S100R Standard con rivetto.

LEGATURE PER BOCCHINI**ROVNER**

- 510 241 1R In legno per Clarinetto.
 510 242 1RVS In legno per Sax Soprano.
 510 243 1RL In legno per Sax Contralto.
 510 244 2R In legno per Sax Tenore.
 510 248 1MS In metallo per Sax Soprano.
 510 249 1M In metallo per Sax Contralto.
 510 250 2M In metallo per Sax Tenore.

SAMBA

- 510 251 9322 In metallo per saxofono contralto.
 510 252 9324 In metallo per saxofono tenore.
 510 253 9325 In metallo dorato per saxofono tenore.
 510 254 9321 In metallo per clarinetto.



510 244



510 250



510 251-254

LETTURINI PER FIATÌ**SAMBA**

- 510 702 9211 Leggio flauto cromato bracciale in pelle
 510 703 9214 Leggio flauto cromato bracciale in pelle con chiusura regolabile in velcro.
 510 704 9097 Leggio oboe cromato con anello aperto
 510 706 9092 Leggio clarinetto cromato ghiera 29mm
 510 708 9091 Leggio clarinetto cromato ghiera 32mm
 510 710 9094 Leggio clarinetto attacco al barilotto
 510 712 912 Leggio sax alto piccolo cromato
 510 714 9121 Leggio sax tenore grande cromato
 510 716 9122 Leggio sax alto piccolo dorato
 510 718 9123 Leggio sax tenore grande dorato
 510 720 908 Leggio tromba dritto cromato
 510 722 9081 Leggio tromba dritto dorato
 510 724 911 Leggio tromba curvo cromato
 510 726 9111 Leggio tromba curvo dorato
 510 728 9114 Leggio tromba curvo corto dorato ghiera
 510 730 9115 Leggio tromba curvo corto cromato ghiera
 510 732 9112 Leggio tromba a pinza cromato
 510 734 9113 Leggio tromba a pinza dorato
 510 736 9102 Leggio trombone a pinza cromato
 510 738 9103 Leggio trombone a pinza dorato
 510 740 9105 Leggio trombone con ghiera dorato
 510 742 9104 Leggio trombone con ghiera cromato
 510 744 9001 Leggio rullante a pinza
 510 746 9002 Leggio fagotto



510 704



510 714



510 724



510 730




510 732



510 736



510 744



510 274 510 276

LETTURINI PER FIATI (segue)

SAMBA

- 510 748 9130 Ghiera leggio oboe cromata
- 510 750 9131 Ghiera piccola leggio clarino cromata
- 510 752 913 Ghiera grande leggio clarino cromata
- 510 754 916 Vite ferma leggio
- 510 756 917 Vite per ghiera leggio
- 510 758 920 Ghiera leggio trombone cromata
- 510 760 9201 Ghiera leggio trombone dorata
- 510 762 915 Ghiera leggio tromba cromata
- 510 764 9151 Ghiera leggio tromba dorata
- 510 766 126 Ghiera barilotto clarino cromata

LETTURINI PER FIATI SERIE SUPER

SAMBA

- 510 801 120 Leggio per flauto argentato con bracciale metallico
- 510 802 121 Leggio per flauto argentato con bracciale in pelle
- 510 804 124 Leggio per clarinetto argentato con anello metallico mm.32
- 510 805 123 Leggio per clarinetto argentato con anello metallico mm.29
- 510 807 1230 Leggio per oboe argentato
- 510 808 127 Leggio per clarinetto da barilotto argentato con anello
- 510 809 128 Leggio per saxofono contralto argentato (piccolo)
- 510 810 130 Leggio per saxofono contralto dorato (piccolo)
- 510 811 129 Leggio per saxofono tenore argentato (grande)
- 510 812 131 Leggio per saxofono tenore dorato (grande)
- 510 815 132 Leggio per tromba argentato (diritto)
- 510 816 133 Leggio per tromba dorato (diritto)
- 510 820 1360 Leggio per tromba argentato corto (curvo) con anello
- 510 822 136 Leggio per tromba dorato (curvo) con vite di fissaggio
- 510 823 137 Leggio per tromba argentato con aggancio
- 510 824 138 Leggio per tromba dorato con aggancio
- 510 827 143 Leggio per trombone argentato con vite di fissaggio
- 510 828 1430 Leggio per trombone dorato con vite di fissaggio
- 510 829 141 Leggio per trombone argentato con aggancio
- 510 830 142 Leggio per trombone dorato con aggancio
- 510 831 144 Leggio per rullante con aggancio

LUBRIFICANTI E POLISH

STERISOL

È una serie di prodotti specifici per fiati che, oltre alla pulizia, ne garantisce la perfetta igiene. Non è velenosa, non irrita la bocca o la gola, non intacca metalli, leghe, laccature, gomma (caucciù) e plastica.

- 510 274 1885 **Spray bottle** Da usare sullo strumento, bocchino, ancia. Spruzzare, lasciare 1 minuto, poi rimuovere.
- 510 276 1874 **Soluzione concentrata in flacone 1/4.**

SPAZZOLINI E SCOVOLINI

HELIN

- 510 301 3200 Bocchino tromba.
- 510 302 3500 Bocchino ottoni.
- 510 305 1710 Clarinetto (Lana).
- 510 306 5700 Clarinetto (Lana) con manico in legno.
- 510 307 440L Clarinetto (Panno).
- 510 310 1200 Flauto dolce soprano. (10) cad.
- 510 313 4610 Flauto traverso (Stecca alluminio).
- 510 316 3700 Imboccatura strumenti in legno.
- 510 319 5900 Oboe (2 parti).
- 510 322 400L Sax contralto, con panno.
- 510 325 410L Sax tenore, con panno.
- 510 328 8010 Tromba 2 spazzolini.
- 510 331 8110 Trombone 2 spazzolini.



510 301




510 302



510 305



510 306



510 307



510 310



510 313



510 316



510 325

510 322



510 319



510 328



510 331

SPAZZOLINI CON FUNZIONE ASSORBENTE

HELIN

- 510 341 7700 Clarinetto.
- 510 343 7152 Flauto traverso.
- 510 345 7050 Sax soprano.
- 510 346 7000 Sax contralto.
- 510 347 7100 Sax tenore.

PER BOCCHINI

- 510 350 7750 Clarinetto / Sax contralto.
- 510 351 7800 Sax tenore / Sax baritono.

PER CHEEVER

- 510 360 7250 Sax contralto / Sax baritono.
- 510 361 7260 Sax tenore.



510 341

510 343



510 350

510 351



510 345


510 346

510 347

ACCESSORI STRUMENTI A FIATO



510 371



510 379



510 385



510 391



510 389



510 396



510 397



510 394



510 400



510 401



510 398



510 399

SORDINE

PER TROMBA IN ALLUMINIO

- 510 371 Wow-wow.
- 510 379 Straight.
- 510 385 Sordine tromba triple play.

SUPPORTI

CENTURY

- 510 391 Per sax contralto o tenore, in metallo cromato nero.

KONIG MEYER

- 510 389 Per sax, interamente pieghevole.
- 510 394 Per trombone, nero.
- 510 396 Per clarino retraibile.
- 510 397 Per tromba retraibile.
- 510 400 Per tuba tipo tedesco e inglese, nero rivestito parzialmente, altezza cm 30, larghezza da cm 28 a cm 47.
- 510 401 Per baritono e tenore, nero, rivestito parzialmente, altezza cm 28, larghezza da cm 22 a cm 33, nero.

TAPPO PER SAX

- 510 398 3286 per contralto. Protegge l'imboccatura per il chever.
- 510 399 3287 per tenore. Protegge l'imboccatura per il chever.