



## CHIAVI PER INTONAZIONE

### ROBOKEY 4X

ROBOKEY 4X è una chiave per intonazione brevettata che rende il montaggio e l'accordatura delle pelli estremamente rapida. Ad ogni giro dell'impugnatura corrispondono ben 4 giri della chiave che può funzionare in entrambi i sensi di rotazione. L'impugnatura ergonomica progettata al computer la rendono uno strumento indispensabile per i batteristi e per i negozi di strumenti musicali.

310 336 ROBOKEY 4X chiave intonazione rapida.

## SORDINE IN GOMMA-ALLENATORI

- 310 111 DF 10 per tom 10"
- 310 112 DF 12 per tom 12"
- 310 113 DF 13 per tom/rullante 13"
- 310 114 DF 14 per tom/rullante 14"
- 310 115 DF 15 per tom 15"
- 310 116 DF 16 per tom 16"
- 310 118 DF 18BD per cassa 18"
- 310 119 DF 20BD per cassa 20"
- 310 120 DF 22BD per cassa 22"
- 310 122 DFHH 13 per hi-hat 13"
- 310 124 DFHH 14 per hi-hat 14"
- 310 126 DFCYM15 per piatto 15"
- 310 127 DFCYM16 per piatto 16"
- 310 128 DFCYM18 per piatto 18"
- 310 129 DFCYM20 per piatto 20"



310 118




310 119



310 120



dal 310 111 al 310 116



310 124

310 122



310 126



310 127



310 128



## SORDINE IN GEL

- 310 100** **SG SGDPCL** Sordine in gel, **col. trasparente**  
Per batteria, piatti e percussioni. Misura: 40 mm x h 26 mm.  
Conf. 6, in un pratico contenitore tascabile.
- 310 101** **SG SGDPBK** Sordine in gel, **col. nero** (conf. 6)  
Per batteria, piatti e percussioni. Misura: 40 mm x h 26 mm.  
Conf. 6, in un pratico contenitore tascabile.
- 310 098** **SG SGDPCG** Sordine in gel, **col. verde** (conf. 6)  
**NEW !!!** Per batteria, piatti e percussioni. Misura: 40 mm x h 26 mm.  
Conf. 6, in un pratico contenitore tascabile.
- 310 099** **SG SGDPCB** Sordine in gel, **col. blu** (conf. 6)  
**NEW !!!** Per batteria, piatti e percussioni. Misura: 40 mm x h 26 mm.  
Conf. 6, in un pratico contenitore tascabile.



310 103

## ACCESSORI AMPLIFICAZIONE CASSA

- 310 103** **SIBBDHO** Supporto microfono interno per cassa o tom superiori a 12", facile da montare.  
Misure: braccio microfono: 16 cm (6,3"),  
supporto: 9,5 cm x 3 cm (3,74" x 1,18").
- 310 104** **SIBXBDHO** Cavo di connessione per microfono da far passare dal buco di sfogo del tamburo - connettore XLR.  
Lunghezza: 73 cm.



ACCESSORI BATTERIA



## TRIGGER PER BATTERIA

- 310 647** **SH-SD7** Trigger per tom a montaggio interno.



310 104



310 647